


Come leggere le etichette

ASCIUGATURA




Adatto
all'asciugatrice.



Adatto all'asciugatrice.
Bassa temperatura.



Adatto all'asciugatrice.
Temperatura normale.




Non adatto
all'asciugatrice.



Asciugare
all'aria aperta.




Asciugare sullo
stendipanni.




Asciugare
all'ombra.




Asciugare all'ombra
e sullo stendipanni.



Asciugare su una
superficie piana.



Asciugare
su una gruccia.



Asciugare all'ombra
su una superficie piana.



Asciugare all'ombra
su una gruccia.



POLTI[®]

NATURAL HOME FEELING

Come leggere le etichette

LAVAGGIO



Lavare in lavatrice.
Ciclo normale.



Lavare in lavatrice.
Ciclo medio.



Lavare in lavatrice.
Ciclo delicato.



Non lavare.



Lavare in lavatrice.
Temperatura 30°.



Lavare in lavatrice.
Temperatura 40°.




Lavare in lavatrice.
Temperatura 60°.



Lavare a mano.



Non strizzare.



Qualunque
candeggio.



Candeggiare
senza cloro.



Non candeggiare.



POLTI[®]

NATURAL HOME FEELING

Come leggere le etichette

STIRATURA



Stirare a qualsiasi temperatura, a secco o a vapore.




Stirare a bassa temperatura (sintetico, acrilico, nylon, poliestere).



Stirare a media temperatura (lana, seta).



Stirare ad alta temperatura (cotone, lino).



Non stirare.



Non stirare a vapore.



POLTI[®]
NATURAL HOME FEELING